

Funktion der Tasten

ALARM

A - AM VORMITTAGSZEIT

P - PM NACHMITTAGSZEIT

M - WAHL DER FUNKTION

S - ZIFFERNÜBERTRAG - DATUMSANZEIGE - STOPPUHR EIN/AUSGESCHALTET

R - EINSTELLUNG DER UHRZEIT - ANZEIGE DER ALARMUHRZEIT - RESET-TASTE


DEUTSCH

Funktionen und Beschreibung

Standarddisplay: Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Datum, Wochentag - Stoppuhrfunktion - Sleep-Funktion - Stundensignal-Funktion

Betrieb

M drücken, der Mode ändert sich der Reihe nach wie folgt:



M*: Im Mode "Stopwatch Mode" (Stoppuhrfunktion eingeschaltet) oder "Alarm Time Adjust" (Einstellung der Alarmuhrzeit), wenn zuvor S oder R gedrückt wurde, kann man durch Drücken von M direkt zum Mode "Normal Time Display" (normale Uhrzeitanzeige) zurückkehren. Im Mode "Normal Time Display": S drücken, um das Datum anzuzeigen; R drücken, um die Alarmuhrzeit anzuzeigen.

12/24 Stundenformat: im Mode "Normal Time Display" dreimal M drücken, um "Time Adjust Mode" (Einstellung der Uhrzeit) zu wählen, zweimal R drücken, um "Hour Adjust Mode" (Stundenformateinstellung) zu wählen, dann S gedrückt halten, bis am Bildschirm das 12/24 Stundenformat erscheint und anschliessend einmal M drücken, um zum Mode "Normal Time Display" (Normale Uhrzeitanzeige) zurückzukehren.

Uhrzeiteinstellung: im Mode "Normal Time Display" dreimal M drücken, um "Time Adjust Mode" zu wählen, der Sekundenwert leuchtet auf, S drücken, um den Sekundenwert einzugeben; R drücken, der Minutenwert leuchtet auf, S drücken, um den Minutenwert einzugeben; dann R und S drücken, um jeweils Stundenwert, Datum, Monat, Wochentag einzugeben; anschliessend M drücken, um zum normalen Mode zurückzukehren.

Einstellung der Alarmuhrzeit: im Mode "Normal Time Display" zweimal M drücken, dann S drücken, um den Stundenwert einzustellen; einmal R drücken, dann erneut S drücken, um den Minutenwert einzustellen; M drücken, um zum normalen Mode zurückzukehren.

Wie verwendet man die Stoppuhr: im Mode "Normal Time Display" einmal M drücken, um den Mode "Stopwatch Mode" zu wählen, S drücken, um die Zeitmessung zu starten, erneut S drücken, um die Zeitmessung zu stoppen, der ermittelte Wert erscheint am Bildschirm; R drücken zur Wiederherstellung, M drücken, um zum Mode "Normal Time Display" zurückzukehren.

Wie schaltet man die Funktionen Alarm, Stundensignal ein/aus: R gedrückt halten, S drücken, um die Alarmfunktion ein- und auszuschalten; ist der Alarm eingeschaltet, erscheint das entsprechende Zeichen am Bildschirm; klingelt der Alarm, S drücken, um ihn abzustellen. Nach 4-5 Minuten klingelt er erneut, R drücken, um ihn wieder abzustellen. R gedrückt halten, M drücken, um die Stundensignalfunktion ein- und auszuschalten, ist das Stundensignal eingeschaltet, erscheint am Bildschirm die Woche.

Warnung: Magic Watch nicht ins Wasser tauchen. Sie ist nicht wasserdicht.

Wegen verschluckbaren Kleinteilen nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Magic Watch und verbrauchte Batterien sind getrennt vom gewöhnlichen Abfall nach den entsprechenden Gesetzen und Vorschriften Ihres Landes zu entsorgen.